

Vedligehold af IPEK VC100 og VC200

Korrekt placering af VC100 eller VC200



A



B

Ved korrekt placering, efter brug af din VC100 eller VC200 forhindrer du skader som knækket joystick.

Korrekt placering ses på billede A hvor skærmen vender ind mod stativet.

Ukorrekt placering, se billede B

Bemærk:

Hvis du er i tvivl så kontakt gerne vores
Tekniker på info@hallum-teknik.dk ell.
Tel: +45 86 97 53 22